



www.coyote-rs.com.br

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

1. CERTIFICAÇÃO

O selo de certificação compulsória do INMETRO é a garantia que os nossos produtos foram testados e encontram-se adequados a sua norma específica que regulamenta os requisitos de Segurança de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares, bem como sua respectiva norma particular, visando desta forma prevenir acidentes de consumo e proteger os consumidores em relação aos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, fogo e radiação dos aparelhos, quando em utilização normal.

Para complementar a segurança na utilização do produto adquirido, o usuário deve realizar a leitura deste manual, e seguir o que nele é recomendado.



ÍNDICE:

1. Certificação.
2. Informações Iniciais.
3. Termos de Garantia.
4. Dados do Produto.
5. Recomendações de Utilização.
6. Manutenção e Conservação do Produto.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Refrigeração R. J. Vian Eireli
Endereço: Rodovia RS 130, km 76,8 - nº 1765
Bairro São José - Arroio do Meio/RS
CEP: 95.940-000
Telefone: (51) 3716-3552
CNPJ: 03.222.961/0001-39
E-mail: atendimento@coyote-rs.com.br
Site: www.coyote-rs.com.br

ANOTAÇÕES DE AQUISIÇÃO:

NÚMERO DE SÉRIE DO PRODUTO:

NÚMERO DA NOTA FISCAL DE COMPRA:

Data da Compra: ____ / ____ / ____

2. INFORMAÇÕES INICIAIS:

Parabéns por adquirir um produto com a marca da REFRIGERAÇÃO COYOTE. Este produto é fabricado de acordo com todos os requisitos e padrões de segurança normativos.

Este manual tem o objetivo de orientá-lo quanto a correta utilização de seu equipamento. Atendendo às orientações descritas neste manual, o usuário estará assegurando um funcionamento seguro e adequado, proporcionando, desta forma, uma boa conservação e maior vida útil do equipamento.

A utilização dos Produtos da REFRIGERAÇÃO COYOTE sem antes proceder com a leitura deste Manual de Instruções pode colocar em risco a segurança do usuário e/ou terceiros, pode prejudicar a eficiência do equipamento, pode reduzir a vida útil do produto ou componentes e ainda comprometer a garantia adquirida, sendo assim:

- Guarde sempre a Nota Fiscal de compra do equipamento;
- Não remova as etiquetas contidas no equipamento, nelas constam dados os quais podem ser solicitados em caso de assistência técnica.
- Realize assistências utilizando mão de obra técnica especializada, autorizado pela REFRIGERAÇÃO COYOTE;

Em caso de Assistência tenha as informações abaixo em mãos, de modo a agilizar a identificação do produto em nosso sistema:

- Número de série do Equipamento;
- Identificação do Equipamento;
- Nota Fiscal Compra (Somente ela dará direito à garantia);
- Endereço Completo onde está instalado o Equipamento – (Rua, Bairro, CEP, Telefone e Nome do Contato).

3. TERMO DE GARANTIA:

A REFRIGERAÇÃO COYOTE assegura o prazo de doze meses de garantia contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final, desde que sejam seguidas as instruções de uso e instalação contidas neste documento. A garantia só terá validade se acompanhada deste certificado e da nota fiscal. O referido prazo de garantia é de 12 (doze) meses para conjunto estrutural e de 06 (seis) meses para o sistema de refrigeração.

Este equipamento deve ser utilizado de acordo com as legislações vigentes em âmbito (Municipal, Estaduais e Federal) de acordo com as premissas do estabelecimento.

Os consertos eventualmente necessários deverão ser constatados e executados por pessoas autorizadas da REFRIGERAÇÃO COYOTE ou devidamente indicado por ela.

Situações em que o produto perderá a garantia.

- Quando for instalado e estiver em desacordo com as instruções deste Manual de Instruções;
- Quando o equipamento for utilizado para outros fins que não o de gastronomia comercial/ Industrial;
- Se constatado que o equipamento foi danificado ou ainda sofreu alterações e/ou modificações de suas características originais por consertos de terceiros, cujos não estavam devidamente credenciados pelo fabricante REFRIGERAÇÃO COYOTE;
- Pelo vencimento do prazo legal de garantia conforme data de emissão da NF de compra;
- Pela remoção, alteração ou violação da etiqueta de número série ou de identificação da marca REFRIGERAÇÃO COYOTE;
- Quando por descargas elétricas oriundas das instalações do estabelecimento;
- Rede e Instalação elétrica inadequada;
- Por mau uso do equipamento;
- Uso de Assistência Técnica não autorizada pela REFRIGERAÇÃO COYOTE;
- Qualquer dano ou ação causado por agentes da natureza;
- Por comprovação de dolo ou má fé do titular da garantia.

A garantia ainda, não cobre:

- Componentes para a instalação e funcionamento tais como disjuntores, cabos e outros.
- Acessórios opcionais;
- Eventuais despesas oriundas de instalação;
- Peças que apresentem desgaste natural de uso;

Nota 1: Não será ressarcido nenhum tipo de perda de material ou alimentos pelo uso inadequado do equipamento.

Nota 2: A REFRIGERAÇÃO COYOTE reserva o direito de alterar as características deste produto sem aviso prévio.

4. DADOS DO PRODUTO:

4.1. Balcão Refrigerado

Os produtos desta família de refrigerados foram desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a condições ambiente de temperatura de 32°C e umidade relativa do ar de 55%.

- 4.1.1. Tensão e frequência de entrada: 220V/60Hz
- 4.1.2. Revestimento: Aço inox polido ou escovado
- 4.1.3. Portas: Inox, Vidro duplo com Perfil PVC ou Perfil Alumínio
- 4.1.4. Controle Temperatura: Controle eletrônico de temperatura

5. RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 5.1. Após a instalação do produto, deixe-o funcionar vazio com as portas fechadas durante 90 minutos para que aja estabilidade da temperatura interna;
- 5.2. Nunca armazene produtos quentes ou em excesso no interior do produto;
- 5.3. Permita a livre circulação do ar no interior do produto, evitando armazenar produtos encostados nas paredes dos balcões e não forrando as prateleiras;
- 5.4. Não obstrua as entradas e saídas de ar do evaporador;
- 5.5. Para ajuste da temperatura interna dentro da faixa pré-programada, consulte o manual do controlador eletrônico de temperatura fornecido juntamente com seu balcão REFRIGERAÇÃO COYOTE;
- 5.6. Evite aberturas frequentes das portas, pois a entrada de ar quente exige maior funcionamento do compressor, consumindo mais energia elétrica;
- 5.7. Sempre que desligar seu equipamento, por qualquer motivo, espere no mínimo 10 minutos até religá-lo, regularizando as pressões internas do sistema;
- 5.8. Todos os produtos fabricados pela REFRIGERAÇÃO COYOTE possuem pino para aterramento em seu cordão de alimentação, portanto a tomada deverá estar com ligação de fio terra e não ter variação de tensão superior a 10%.
- 5.9. Não armazena substâncias explosivas, tais como latas de aerosol com um propulsor inflamável neste aparelho.
- 5.10. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- 5.11. Entendendo o processo de sudação externa. Em dias mais frios, ou com a umidade do ar mais elevada, mesmo com o sistema de refrigeração em perfeito funcionamento, é comum e aceitável que surja a sudação do lado externo do refrigerador, e deve ser considerado normal.
- 5.12. Prateleiras em inox ou arame Btc 3mm (com pintura epóxi).

*Mercadorias a serem armazenadas, devidamente distribuídas, não exceda 30kg por m².

"Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referente à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho."

6. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- 6.1. Limpeza do equipamento;
 - 6.1.1. Utilize apenas um pano úmido e sabão neutro;
 - 6.1.2. Tenha cuidado para não danificar as etiquetas e marcações adesivas do equipamento, estas poderão ser consultadas em caso de assistência técnica eventual;
- 6.2. Limpeza do condensador da unidade de compressão;
 - 6.2.1. Nunca deixe sujidades, ou qualquer outro elemento, obstruir a passagem de ar pelo condensador, este fato pode resultar na queima de motor, tal situação não será coberta pela garantia;
 - 6.2.2. Uma vez por mês, ou antes deste período, caso constatado excesso de sujeidade ou obstrução do condensador, deve-se realizar a limpeza;
 - 6.2.3. Utilize esponja, água morna e detergente neutro para eliminar sujeiras, gorduras e demais resíduos eventuais no condensador;
 - 6.2.4. Com o motor desligado utilize uma escova para realizar limpeza nas aletas do condensador, deslizando a escova com cuidado no mesmo sentido das aletas, evitando amassar ou danificar as aletas.

INTERRUPTOR
LIGA (I) E DESLIGA (O)



Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



Produto de classe climática 4 - Ensaiado em ambiente controlado, a temperatura de 30°C

PRODUTO COM A QUALIDADE:





www.coyote-rs.com.br

(51) 3716-3552

Rodovia RS 130 km 76,8 - Bairro São José, Arroio do Meio/RS